




2100
1580...1780..1980
2180

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatları


(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio


(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj




50 min




Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno
• Názov • Név • Denumire • Isim








Nr. • No. • N°

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo







NR	ANZAHL	HxT (mm)	B (mm)		
			1400	1600	1800
①	1	200x90	1400	1600	1800
②	1	200x90	1400	1600	1800
③	2	200x120x2000			
④	2	90x90x2100			
④'	2	90x90x2100			
⑤	1	410x20	1380	1580	1780
⑥	2	50x50	2000		
⑦	2	50x50	1400	1600	1800
⑧	3	440x65x20			
⑨	1	80x20x1980			
⑩	2	70x20x175			

A x34  $\varnothing 7 \times 50$	B x38  $\varnothing 8 \times 35$	C x24  $\varnothing 35$	D x14  $\varnothing 4 \times 16$	E x1 
S x3  $\varnothing 4 \times 30$	N x3  $\varnothing 4 \times 40$	G x2 	H x2 	







Step 1








Step 2





3 4x




4 4x




5^{4x}







6^{1x}


Step 1



Step 2



Step 3



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.